



# KODAKEKTRA

Manual de usuario del smartphone  
KODAK EKTRA

**Le rogamos que lea las instrucciones antes de continuar.**

## **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

Lea atentamente las precauciones de seguridad para garantizar un uso correcto del teléfono móvil.

- Evite golpear, arrojar, tirar, aplastar, doblar o perforar su teléfono móvil.
- Evite usar el teléfono móvil en un ambiente húmedo, como el cuarto de baño. No deje que su teléfono móvil se moje o se empape en líquido de manera intencionada.
- No encienda su teléfono móvil cuando esté prohibido usar teléfonos o cuando el teléfono pueda causar interferencias o peligro.
- No utilice el teléfono móvil mientras conduce.
- Siga las normas y reglamentos en hospitales y centros de salud. Apague el teléfono móvil cuando esté cerca de aparatos médicos.
- Apague el teléfono móvil en los aviones. El teléfono puede causar interferencias en los equipos de control del avión.
- Apague el teléfono móvil cuando esté cerca de aparatos electrónicos de alta precisión. El teléfono puede afectar al rendimiento de estos aparatos.
- No intente desmontar el teléfono móvil o sus accesorios. Únicamente el personal cualificado está autorizado para desempeñar labores de reparación y servicio del teléfono.
- No coloque el teléfono móvil o sus accesorios en contenedores con un campo electromagnético fuerte.
- No coloque dispositivos de almacenamiento magnético cerca del teléfono móvil. La radiación del teléfono puede borrar la información almacenada en él.
- No ponga el teléfono móvil en lugares con altas temperaturas ni lo use en lugares donde haya gases inflamables como una gasolinera.
- Mantenga el teléfono móvil y sus accesorios fuera del alcance de los niños pequeños. No deje que los niños usen el teléfono móvil sin supervisión.
- Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados.
- Cumpla las leyes y normas sobre el uso de los dispositivos inalámbricos. Respete los derechos de privacidad y legales de otras personas cuando utilice su dispositivo inalámbrico.
- No use el teléfono móvil en aviones, hospitales, gasolineras ni talleres profesionales.
- En el caso de los pacientes con implantes médicos (corazón, insulina, etc.), mantenga el teléfono a 15 cm de distancia del implante y coloque el teléfono en el lado contrario al del implante mientras haga una llamada.
- Siga estrictamente las instrucciones relevantes de este manual en cuanto al uso del cable USB. En caso contrario, su teléfono móvil o PC podrían sufrir daños.

## **AVISO LEGAL**

Bullitt Mobile Ltd es licenciataria de Kodak.

La marca denominativa y los logos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por Bullit Group está sujeto a un acuerdo de licencia. Las demás marcas registradas y marcas comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios.

Queda prohibida la reproducción de cualquier parte de este documento, así como su transmisión por cualquier medio y en cualquier formato sin el previo consentimiento por escrito de Kodak.

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de autor y posibles licenciarios. Los clientes no deberán en modo alguno reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desensamblar, descryptar, extraer, aplicar procedimientos de ingeniería inversa, alquilar, ceder ni sublicenciar dicho Software o Hardware a menos que tales restricciones estén prohibidas por la legislación aplicable o que tales medidas estén aprobadas por el respectivo titular del derecho de autor bajo licencias.

## **ATENCIÓN**

Algunas características del producto y sus accesorios descritos aquí dependen del software instalado, las características y la configuración de las redes locales y podrían no activarse o estar limitados por las operadoras de red locales. Así pues, las descripciones incluidas aquí podrían no coincidir exactamente con las del producto o los accesorios que usted ha adquirido.

El fabricante se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificaciones contenidas en este manual sin notificación previa u obligación.

El fabricante no se responsabiliza de la legitimidad y calidad de cualquier producto que usted cargue o descargue a través de este teléfono móvil, incluyendo pero no exclusivamente, imágenes, música, películas y software no integrado con protección de derechos de autor. Toda consecuencia derivada de la instalación o uso de los productos anteriores en este teléfono móvil correrá íntegramente a cargo del usuario.

Para consultar la última versión de la guía del usuario, visite: [www.kodakphones.com](http://www.kodakphones.com)

## **SIN GARANTÍA**

El contenido de este manual se proporciona "tal cual". Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, no se otorgan garantías de ningún tipo, ya sean explícitas o implícitas, incluyendo pero sin limitarse a garantías implícitas de comercialización y adecuación para un fin particular, en relación a la precisión, la fiabilidad o el contenido de este manual.

Hasta el límite permitido por la ley aplicable, el fabricante no se hará responsable en ningún caso de daños especiales, incidentales, indirectos o derivados, o de la pérdida de beneficios, negocios, ingresos, datos, fondos de comercio o ahorros previstos.

## **NORMATIVA DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN**

Los clientes deberán respetar todas las leyes y normativas de importación y exportación aplicables y obtendrán todas las licencias y permisos gubernamentales necesarios con el fin de exportar, reexportar o importar el producto mencionado en este manual, incluyendo el software y los datos técnicos indicados.

# CONTENIDO

<b>1. PRESENTACIÓN</b>	<b>6</b>			
<b>2. SMARTPHONE KODAK EKTRA</b>	<b>7</b>			
<b>3. FUNCIONES DE LAS TECLAS</b>	<b>7</b>			
<b>4. INSERTAR LA TARJETA SIM</b>	<b>8</b>			
<b>5. INSERTAR LA TARJETA DE MEMORIA</b>	<b>8</b>			
<b>6. CARGAR LA BATERÍA</b>	<b>9</b>			
Información importante acerca de la batería:	9			
<b>7. ENCENDER Y APAGAR SU TELÉFONO MÓVIL</b>	<b>9</b>			
7.1 Encendido del teléfono móvil	9			
7.2 Apagado del teléfono móvil	10			
<b>8. DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE INICIO</b>	<b>10</b>			
<b>9. USO DE LA PANTALLA TÁCTIL</b>	<b>10</b>			
9.1 Funcionamiento de la pantalla táctil	10			
9.2 Rotación de la pantalla del teléfono móvil	10			
<b>10. BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA PANTALLA</b>	<b>10</b>			
10.1 Bloqueo de la pantalla	10			
10.2 Desbloqueo de la pantalla	10			
<b>11. MARCACIÓN</b>	<b>11</b>			
11.1 Hacer llamadas nacionales	11			
11.2 Hacer llamadas internacionales	11			
11.3 Llamadas de emergencia	11			
<b>12. GUÍA PARA USAR EL MENÚ</b>	<b>11</b>			
12.1 Servicio de pago Android Pay™	12			
12.2 Antivirus AVG	12			
12.3 Copia de seguridad y restauración	12			
12.4 Calculadora	12			
12.5 Google Calendar™	12			
12.6 Cámara	12			
12.7 Chrome™	13			
12.8 Reloj	13			
12.9 Contactos	13			
12.10 Descargas	14			
12.11 Google Drive™	14			
12.12 File Commander	15			
12.13 Gmail™	15			
12.14 Google	15			
12.15 Google Hangouts	15			
12.16 Aplicación de grabación de vídeo Super 8 del Kodak Ektra	15			
12.17 Google Keep™	15			
12.18 Google Maps™	15			
12.19 Mensajes	16			
12.20 OfficeSuite	17			
12.21 Teléfono	17			
12.22 Google Photos™	18			
12.22.1 Aplicación Galería	18			
12.23 Google Play Movies	19			
12.24 Google Play Music				19
12.25 Google Play™ Store				19
12.26 Ajustes				19
12.26.1 Wi-Fi				19
12.26.2 Bluetooth®				20
12.26.3 Uso de los datos				20
12.26.4 Más				20
12.26.5 Pantalla				20
12.26.6 Sonido y notificaciones				20
12.26.7 Aplicaciones				20
12.26.8 Almacenamiento y USB				20
12.26.9 Batería				21
12.26.10 Memoria				21
12.26.11 Usuarios				21
12.26.12 Tocar y pagar				21
12.26.13 Ubicación				21
12.26.14 Seguridad				21
12.26.15 Cuentas				21
12.26.16 Google				21
12.26.17 Idioma e introducción de texto				21
12.26.18 Copia de seguridad y restauración				21
12.26.19 Fecha y hora				21
12.26.20 Programar el encendido y apagado				22
12.26.21 Accesibilidad				22
12.26.22 Impresión				22
12.26.23 Aplicación Impresiones				22
12.26.24 Información del teléfono				22
12.27 Galería de fotos				23
12.28 Snapseed™				23
12.29 Grabadora de sonidos				23
12.30 YouTube™				23
<b>13. APÉNDICE</b>				<b>23</b>
13.1 Advertencias y precauciones				23
13.2 Accesorios				24
13.3 Limpieza y mantenimiento				25
13.4 Prevención de pérdidas de audición				25
13.5 Cumplimiento de SAR (CE)				25
13.6 Espectro y potencia				26
13.7 Declaración de conformidad con la UE				26
<b>Información sobre eliminación y reciclado</b>				<b>27</b>
<b>Reducción de sustancias peligrosas</b>				<b>27</b>
<b>Declaración de conformidad</b>				<b>27</b>
<b>Atribución legal</b>				<b>27</b>
<b>Declaración de conformidad</b>				<b>28</b>

## 1. PRESENTACIÓN



Gracias por comprar el smartphone Kodak Ektra. Le damos la bienvenida a un nuevo movimiento en el campo de la fotografía con smartphone.

Al elegir el smartphone Ektra, usted ha optado por recuperar el control creativo sobre sus fotografías con una experiencia de cámara de smartphone única que a los usuarios de DSLR les resultará familiar, además de fácil de usar gracias a la combinación de un software único y una impresionante lente. Y a todo esto se añade la experiencia en fotografía de los ingenieros de Kodak y embajadores de la fotografía.

En este manual de usuario, le guiaremos a lo largo de los aspectos más exclusivos del Ektra para que disponga de todas las herramientas que necesite para asegurarse de que siempre estará listo para sacar la instantánea perfecta. Desde una intuitiva aplicación de cámara personalizada hasta un sofisticado software de edición de imágenes y la posibilidad de imprimir las imágenes directamente desde el smartphone, esperamos que disfrute de esta experiencia de fotografía totalmente nueva.

No se olvide de compartir sus mejores creaciones con nosotros y recuerde: No capture. Cree.



[Facebook.com/kodakphones](https://www.facebook.com/kodakphones)



@kodakphones



@kodakphones

## 2. SMARTPHONE KODAK EKTRA




- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Ranura de SIM/SD    | 6. Botón del obturador                 |
| 2. Cámara delantera    | 7. Botón de encendido                  |
| 3. Toma de auriculares | 8. Botones para subir/bajar el volumen |
| 4. Teclas de menú      | 9. Flash LED                           |
| 5. Punto del cordón    | 10. Cámara de 21 MP                    |

## 3. FUNCIONES DE LAS TECLAS


<b>Botón de encendido</b>	Mantenga pulsado este botón para encender el teléfono. Manténgalo pulsado para abrir el menú de opciones. Púlselo para bloquear o activar la pantalla cuando su teléfono móvil esté encendido.
<b>Botón Inicio</b>	Púlselo en cualquier momento para visualizar la pantalla de inicio. Si mantiene pulsado el botón Inicio, se abrirá el buscador de Google.
<b>Botón de aplicaciones recientes</b>	Pulse este botón para ver una lista de las aplicaciones que están actualmente abiertas.
<b>Botón de retroceso</b>	Pulse este botón para visualizar la pantalla anterior que estaba utilizando. Úselo para cerrar el teclado en pantalla.
<b>Botón de volumen</b>	Volumen: pulse el botón de subir volumen (+) para aumentar el volumen o el botón de bajar volumen (-) para disminuir el volumen. Para realizar una captura de pantalla, mantenga pulsados al mismo tiempo los botones de encendido y de bajar volumen.
<b>Botón del obturador</b>	En la aplicación de la cámara, pulse el botón del obturador para hacer fotos al instante. Mientras hace una foto, pulse ligeramente este botón para enfocar la imagen y pulse completamente para capturar la imagen. Para iniciar inmediatamente la cámara del Ektra mediante el acceso rápido, pulse dos veces el botón del obturador.

## 4. INSERTAR LA TARJETA SIM

1. Para insertar la Nano SIM, utilice la herramienta suministrada para abrir la ranura para tarjetas SIM y microSD™.




2. Coloque la tarjeta Nano SIM en la bandeja tal y como se muestra a continuación:




3. Vuelva a colocar la bandeja de tarjeta SIM y microSD.

## 5. INSERTAR LA TARJETA DE MEMORIA

1. Para insertar la microSD, utilice la herramienta suministrada para abrir la ranura para tarjetas SIM y microSD.




2. Coloque la tarjeta de memoria en la bandeja tal y como se muestra a continuación:



3. Vuelva a colocar la bandeja de tarjeta SIM y microSD.

## 6. CARGAR LA BATERÍA



El smartphone Kodak Ektra lleva una batería incorporada. Para cargar la batería:

1. Conecte el cable USB incluido con el teléfono móvil al cargador.

**Nota:** Use solamente cargadores y cables aprobados para Kodak. El smartphone Kodak Ektra utiliza cables y conectores USB 3.0. El uso de equipos no aprobados puede causar daños en el dispositivo.

2. Conecte el cable USB 3.0 al puerto USB de su teléfono.

**Nota:** La orientación del cable del USB 3.0 no es tan importante como en los cables de carga USB 2.0. Tenga cuidado de no introducir el cable USB con demasiada fuerza. Se pueden producir daños si intenta insertar el conector de manera incorrecta.

**Nota:** Esto no está cubierto por la garantía.

3. Conecte el cable USB al enchufe de alimentación de CA correspondiente y conéctelo de manera segura a la red eléctrica.
4. Tendrá que cargar el dispositivo antes de usarlo por primera vez. Una vez que el dispositivo esté cargado, se podrá leer la palabra 'cargado' en la pantalla de desbloqueo o bien aparecerá "100 %" en el lugar del icono de la batería (en la parte superior derecha). Desconecte el conector del dispositivo y luego desenchufe el cargador de la pared.

### Información importante acerca de la batería:

Si la batería está completamente descargada, es posible que pasen unos minutos antes de que aparezca el icono de carga.

Si la batería no se ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado, es posible que en principio no pueda encender el teléfono móvil inmediatamente cuando ponga a cargar la batería. Deje que la batería se cargue durante unos minutos con el teléfono apagado antes de intentar encender el teléfono. Es posible que la animación de carga de la pantalla no aparezca durante este tiempo.

El tiempo necesario para cargar la batería depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería. Cuando tenga poca batería, el teléfono avisará con un sonido y mostrará un mensaje en la pantalla. Cuando la batería esté a punto de agotarse, el teléfono se apagará automáticamente.

## 7. ENCENDER Y APAGAR SU TELÉFONO MÓVIL

### 7.1 Encendido del teléfono móvil

1. Mantenga pulsado el botón de encendido.
2. La primera vez que encienda el teléfono, verá una pantalla de bienvenida. Seleccione su idioma y pulse el icono de Inicio para continuar con el proceso de configuración.

**Nota:** Si su tarjeta SIM está protegida con un número de identificación personal (PIN), se le pedirá que introduzca el PIN antes de que aparezca la pantalla de bienvenida. Se necesita una conexión de datos o Wi-Fi para completar el proceso de configuración. Ahora se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Google existente, o que cree una nueva cuenta y complete el proceso de configuración.

**Nota:** Puede omitir el proceso de configuración de la cuenta y completarlo más tarde. Se necesita una cuenta de Google para utilizar algunos de los servicios de Google que se ofrecen a través del dispositivo.




## 7.2 Apagado del teléfono móvil

1. Mantenga pulsado el botón de encendido para abrir el menú de opciones del teléfono.
2. Pulse Apagar.

## 8. DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE INICIO

Después de iniciar sesión, o al encender el teléfono, aparecerá la pantalla de inicio. La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las características de su teléfono. Muestra iconos de aplicaciones, widgets (pequeñas aplicaciones), accesos directos y otras características. Puede personalizar la pantalla de inicio con diferentes fondos de pantalla y mostrar los elementos como desee.

 La pantalla de inicio dispone de un icono de lanzamiento. Púselo para ver e iniciar aplicaciones instaladas (aplicaciones).

**Nota:** Si mantiene pulsado un espacio vacío de la pantalla de inicio, se abrirán los accesos directos a fondos de pantalla, widgets y ajustes.

## 9. USO DE LA PANTALLA TÁCTIL

### 9.1 Funcionamiento de la pantalla táctil

**Pulsar:** use el dedo para seleccionar un elemento, confirmar una selección o abrir una aplicación.

**Mantener pulsado:** pulse con el dedo un elemento y manténgalo pulsado hasta que el teléfono móvil responda. Por ejemplo, para abrir el menú de opciones de la pantalla activa, pulse en la pantalla y mantenga pulsado hasta que aparezca el menú.

**Deslizar:** mueva el dedo por la pantalla tanto en vertical como en horizontal. Por ejemplo, deslice el dedo a la izquierda o a la derecha para pasar de una foto a otra en la galería.

**Arrastrar:** mantenga pulsado con el dedo el elemento deseado. Arrastre el elemento a cualquier parte de la pantalla. Puede arrastrar un icono para moverlo o eliminarlo.

### 9.2 Rotación de la pantalla del teléfono móvil

La orientación de la mayoría de las pantallas girará junto con el teléfono cuando lo gire de la posición horizontal a la vertical y viceversa. Esta función se puede desactivar en el menú de configuración (sección de la pantalla).


## 10. BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA PANTALLA


### 10.1 Bloqueo de la pantalla


Cuando el teléfono móvil esté encendido, pulse el botón de encendido para bloquear la pantalla. Aunque la pantalla esté bloqueada, podrá seguir recibiendo mensajes y llamadas.

Si el teléfono móvil permanece inactivo durante un tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente.

### 10.2 Desbloqueo de la pantalla

Pulse el botón de encendido para activar la pantalla. Luego arrastre el icono de bloqueo  hacia el centro de la pantalla para desbloquearla.

Para utilizar la función de cámara directamente desde la pantalla bloqueada, arrastre el icono de cámara  a la izquierda y se iniciará la aplicación Cámara.

Para usar la búsqueda por voz de Google™ desde la pantalla bloqueada, arrastre el icono de búsqueda por voz de Google  a la derecha y se iniciará la búsqueda por voz de Google.

**Nota:** Si ha configurado un patrón de bloqueo de la pantalla, se le solicitará que desbloquee la pantalla.

## 11. MARCACIÓN

### 11.1 Hacer llamadas nacionales

Utilice las teclas numéricas para introducir números y luego pulse la tecla de marcación para realizar la llamada. Para hacer llamadas nacionales, debe seguir este orden: código de área, número de teléfono, tecla de marcación.

### 11.2 Hacer llamadas internacionales

Para hacer llamadas internacionales, debe mantener pulsada la tecla 0 hasta que aparezca en la pantalla el prefijo internacional "+". Esto le permitirá hacer una llamada internacional a cualquier país independientemente de cuál sea el prefijo para llamadas internacionales.

Para hacer llamadas internacionales, debe seguir este orden:

+ Código del país, código de área, número de teléfono, tecla de marcación.

Tras introducir el prefijo, escriba el código del país y el número completo al que desea llamar.

### 11.3 Llamadas de emergencia

Siempre que se encuentre en una zona con cobertura (lo cual se puede comprobar mirando el indicador de intensidad de señal de red ubicado en la esquina superior izquierda del teléfono móvil), aunque no tenga tarjeta SIM, podrá realizar llamadas de emergencia.

## 12. GUÍA PARA USAR EL MENÚ

A continuación se enumeran todas las opciones disponibles en el teléfono móvil con unas breves descripciones.

Debe iniciar sesión en una cuenta de Google para utilizar Gmail, Google Play Movies y para acceder a todas las funciones que ofrecen otras aplicaciones de Google. Para descargar aplicaciones en la tienda Google Play, también se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Google.

**Nota:** Si no ha instalado una tarjeta SIM en su teléfono, no podrá conectarse a redes móviles para recibir servicios de voz y datos, pero podrá conectarse a una red Wi-Fi para iniciar sesión en su cuenta de Google y utilizar todas las funciones de su teléfono, excepto la realización de llamadas telefónicas.

Si enciende el teléfono por primera vez sin una tarjeta SIM insertada, se le pedirá que pulse "Conectarse a Wi-Fi" (en vez de a una "red móvil"). Siga las instrucciones para configurar su teléfono. Si ya tiene una cuenta de Google, pulse en "Iniciar sesión" e introduzca su nombre de usuario y contraseña.

## 12.1 Servicio de pago Android Pay™

El servicio de pago Android Pay constituye una forma muy cómoda de pagar con el móvil. Puede añadir una tarjeta existente de su cuenta de Google confirmando unos cuantos detalles o bien añadir una nueva tarjeta de cualquier banco participante. Para pagar, simplemente active su teléfono y pulse en las tiendas participantes (no hace falta que se esté ejecutando la aplicación).

### Abrir el servicio de pago Android Pay:

Pulse  > Android Pay  para abrir la aplicación.

## 12.2 Antivirus AVG

El software antivirus es una aplicación en tiempo real que supervisa y analiza su dispositivo. Puede pulsar en "BUSCAR AHORA" para buscar amenazas ocultas.



### Abrir el antivirus AVG:

Pulse  > Antivirus  para abrir la aplicación.

## 12.3 Copia de seguridad y restauración

En la barra de copia de seguridad, puede elegir los datos personales y aplicaciones de los que desea hacer una copia de seguridad en la tarjeta de memoria. En la barra de restauración, seleccione el archivo que desee restaurar en el teléfono.

### Abrir la aplicación Copia de seguridad y restauración:

Pulse  > Copia de seguridad y restauración  para abrir la aplicación.

## 12.4 Calculadora

Utilice la calculadora para resolver problemas aritméticos simples o use sus opciones avanzadas para resolver ecuaciones más complejas.




### Abrir la Calculadora:

Pulse  > Calculadora  para abrir la aplicación.

## 12.5 Google Calendar™

Utilice Google Calendar para crear y gestionar eventos, reuniones y citas. Dependiendo de la configuración de sincronización, el calendario de su teléfono se sincroniza automáticamente con su calendario, al que puede acceder a través de la web o de otros dispositivos.

### Abrir Google Calendar:

Pulse  > Google Calendar  para abrir la aplicación. Pulse  para visualizar las distintas opciones de ajustes y visualización.

**Nota:** Si está utilizando la función Calendario por primera vez, puede deslizar el dedo hacia la izquierda en la pantalla para desplazarse por las diferentes opciones de esta función. En la última página de la visión general ("Eventos de Gmail"), pulse ENTENDIDO.



## 12.6 Cámara



La aplicación Cámara Kodak es única en el smartphone Ektra y cuenta con una amplia variedad de funcionalidades y una interfaz de usuario inspirada en DSLR, que ofrece familiaridad y facilidad de uso tanto para fotos como para vídeo.


### Abrir la cámara Kodak:

Para abrir la aplicación, realice una de las siguientes acciones:

- Pulse  en la pantalla de Inicio.


- Pulse el botón de obturador de la cámara Kodak  ligeramente para enfocar y completamente para hacer una foto. También puede pulsar  para hacer una foto y ver la foto pulsando en la miniatura de la última foto capturada.

Pulse la tecla de retroceso  (dos veces) o la tecla de Inicio  para cerrar la cámara.

En la pantalla de vista previa de la Cámara, haga clic en el icono de la parte superior de la pantalla para configurar la cámara. Pulse  para cambiar la configuración de Opciones, Cámara y Vídeo.

En el modo Manual, puede desplazarse por las características avanzadas para hacer ajustes mientras hace la foto y ver los cambios en directo. Utilice el selector para desplazarse por las opciones Exposición, Modo de escena, Balance de blancos, ISO, Velocidad de obturación y Automático inteligente. En la configuración de la cámara, también puede seleccionar las siguientes opciones: Detección facial, Detección automática de escena, Formato de archivo, Temporizador, Tamaño imagen, Tamaño de vista previa, Modo de belleza facial.

Seleccione el modo Vídeo mediante la rueda de modo en la configuración de Vídeo y ajuste lo siguiente: Reducción de ruido, EIS, Micrófono, Modo de audio, Calidad de vídeo.




Pulse  para iniciar la grabación y vuelva a pulsarlo para detenerla. Después de grabar un vídeo, pulse en la miniatura del último vídeo grabado junto a la tecla para verlo. Pulse en la pantalla para reproducir el vídeo.

## 12.7 Chrome™

Para iniciar el navegador con esta función si está conectado a través de su proveedor de datos o Wi-Fi.

### Abrir Chrome:

Para abrir la aplicación, realice una de las siguientes acciones:

- Pulse Chrome  en la pantalla de Inicio.
- Pulse  > Chrome  para abrir la aplicación.


## 12.8 Reloj


Si accede a este menú, podrá ver la fecha y la hora o ajustar la Alarma, el Cronómetro, el Temporizador o el Reloj mundial.

### Abrir la aplicación Alarma:

Pulse  > Reloj  para usar la alarma de su teléfono móvil.


### Añadir una alarma:

1. En la pantalla de la lista de alarmas, pulse  para añadir una alarma.
2. Para configurar la alarma, haga lo siguiente:


- Configure la hora y los minutos seleccionando el campo correspondiente y moviendo el puntero hacia arriba o hacia abajo. Una vez configurada la hora adecuada, pulse OK.
- Para añadir una etiqueta a la alarma, pulse Etiqueta. Introduzca la etiqueta y pulse OK.
- Para establecer el modo de repetición, pulse Repetición. Pulse una o varias opciones.
- Para definir un timbre, pulse . Seleccione una opción y luego pulse OK.
- Para que el teléfono vibre cuando suene la alarma, active la casilla de verificación "Vibrar".

**Nota:** Por defecto, la alarma se activa automáticamente.

## 12.9 Contactos



La aplicación Contactos le permite guardar y gestionar información como los números de teléfono y las direcciones de sus contactos. Pulse  para ajustar las funciones de Contactos que mostrar, Importar / Exportar, Grupos, Cuentas, Ajustes. Si aún no ha añadido ningún contacto, aparecerá un mensaje indicándole cómo puede empezar a añadir contactos a su dispositivo.

### **Abrir contactos:**



Pulse  > Contactos. Se abrirá la ficha TODOS LOS CONTACTOS.

Todos sus contactos  se mostrarán alfabéticamente en una lista desplegable.


### **Añadir un contacto:**

1. En la lista de contactos, pulse  para añadir un contacto nuevo.
2. Introduzca el nombre del contacto y, a continuación, añada cualquier información detallada como número de teléfono o dirección.
3. Cuando haya terminado, pulse “Agregar nuevo contacto”  para guardar la información del contacto.

### **Añadir contactos a sus Favoritos:**



1. Pulse en el contacto que desee añadir a Favoritos.
2. Pulse  en la esquina superior izquierda y el icono  se pondrá fijo.

### **Buscar un contacto:**

1. En la lista de contactos, pulse  para buscar un contacto.
2. Introduzca el nombre del contacto que está buscando. Al escribir, aparecerán contactos con nombres coincidentes bajo el campo de búsqueda.

### **Editar un contacto:**


Siempre podrá modificar la información que haya almacenado de un contacto.

1. En la lista de contactos, pulse el contacto cuya información desee editar.
2. Pulse .
3. Realice los cambios que desee a la información de contacto y, a continuación, pulse “Editar contacto”. Para cancelar todos los cambios que haya realizado a la información de contacto, pulse el botón de retroceso .

### **Comunicarse con sus contactos:**

Desde la ficha TODOS LOS CONTACTOS o FAVORITOS, puede llamar o mandar un mensaje de texto (SMS) o multimedia (MMS) de manera rápida al número de teléfono por defecto de un contacto. También puede abrir detalles para ver una lista de todas las maneras en las que puede comunicarse con ese contacto. En esta sección se describe cómo comunicarse con un contacto al visualizar la lista de contactos.

### **Comunicarse con un contacto de la siguiente manera:**

1. En la lista de contactos, pulse en el contacto con el que quiera comunicarse.
2. En la pantalla de detalles del contacto, puede optar por una de las siguientes opciones:
  - Pulse en el número de teléfono para realizar una llamada.
  - Pulse  para enviarle un mensaje.

## **12.10 Descargas**

Para visualizar el contenido descargable.

### **Abrir las descargas:**

Pulse  > Descargas  para abrir la aplicación.

## **12.11 Google Drive™**

Google Drive es un servicio de almacenamiento en la nube en línea. Al iniciar sesión con una cuenta de Google, podrá acceder a 15 GB de espacio libre para todas sus fotos y documentos. Si necesita más espacio, puede actualizar su plan para que incluya más espacio de almacenamiento.

### **Abrir la unidad:**

Pulse  > Google Drive  para abrir la aplicación.

## **12.12 File Commander**

Puede utilizar File Commander para organizar sus archivos en carpetas en la tarjeta de memoria o en el smartphone de Kodak.

### **Abrir File Commander:**

Pulse  > File Commander  para abrir la aplicación.

## **12.13 Gmail™**

Gmail es un servicio de correo electrónico web de Google. Cuando configure su teléfono por primera vez, puede configurarlo para usar una cuenta de Gmail existente o bien crear una cuenta nueva. La primera vez que abra la aplicación de Gmail en su teléfono, su bandeja de entrada se sincronizará automáticamente con su cuenta de Gmail existente.

### **Abrir Gmail:**

Pulse  > Gmail . Aparecerá la lista de correos de la bandeja de entrada.

## **12.14 Google**

Puede utilizar Google para buscar en la Web. Este es un navegador alternativo a Chrome.


### **Abrir la aplicación Google:**

Pulse  > Google  para abrir la aplicación.

## **12.15 Google Hangouts**

Puede utilizar la plataforma de comunicación Google Hangouts para conectar y compartir contenido fácilmente con otras personas a través de mensajería instantánea y videollamada (puede conectar con un máximo de 10 personas a la vez).

### **Abrir la aplicación Google Hangouts:**

Pulse  > Google Hangouts  para abrir la aplicación.

## **12.16 Aplicación de grabación de vídeo Super 8 del Kodak Ektra**

Realice y comparta vídeos de estilo vintage y aplique granulado de película, viñetas y más efectos retro a vídeos ya grabados con la aplicación de grabación de vídeo Super 8 del Kodak Ektra.

### **Abrir la aplicación Super 8:**

Pulse  > Super 8  para abrir la aplicación.

## **12.17 Google Keep™**

Google Keep es una aplicación para tomar notas basada en la nube que le permite crear fácilmente artículos, fotos y notas de voz de forma que estén todos accesibles a través de la nube. Inicie sesión con su cuenta de Google para acceder a sus notas personales.

### **Abrir la aplicación Google Keep:**

Pulse  > Google Keep  para abrir la aplicación.



## **12.18 Google Maps™**

Google Maps ofrece navegación en tiempo real, condiciones del tráfico y actualizaciones de transporte con una información detallada de la ubicación y mapas descargables.



### Activar la localización:

Antes de abrir Mapas para conocer su localización o buscar lugares de interés, debe activar la Localización y establecer el Modo de localización.

1. Pulse  > Ajustes .
2. Pulse Localización.
3. Active la Localización.
4. Pulse Modo y elija la opción correspondiente.

**Nota:** Para utilizar la función de navegación, la función Modo deberá estar configurada en Alta precisión o Solo dispositivo.

### Abrir Google Maps:

Pulse  > Google Maps  para abrir la aplicación.




**Nota:** Cuando abra la aplicación por primera vez, aparecerá una pantalla de bienvenida. Pulse **ACEPTAR Y CONTINUAR** para continuar y seguir las instrucciones en pantalla para realizar la configuración inicial.

## 12.19 Mensajes

La aplicación Mensajes le permite intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) con cualquier usuario de un teléfono con funcionalidad SMS o MMS.




### Abrir un mensaje:

Para abrir la aplicación, realice una de las siguientes acciones:

- Pulse  en la pantalla de Inicio.
- Pulse  > Mensajes .






### Crear y enviar un mensaje de texto

Se abre la ventana de mensajes, donde puede crear un mensaje nuevo o abrir un hilo de mensaje permanente.

1. Pulse  para crear un nuevo mensaje de texto o multimedia o pulse en un hilo de mensajes existentes para abrirlo.
2. Escriba un número de teléfono en el campo "Introduzca un nombre, o número" o pulse  para agregar un número de teléfono de la lista de Contactos. Cuando introduzca el número de teléfono, aparecerán los contactos que coincidan con su búsqueda. Puede pulsar sobre un destinatario propuesto o seguir introduciendo el número de teléfono.
3. Pulse en "Escribir mensaje de texto" para empezar a escribir su mensaje.  
Si toca la tecla de retroceso mientras redacta un mensaje, este se guardará como borrador en la lista de mensajes.  
Pulse en el mensaje para seguir redactándolo.
4. Cuando haya terminado, pulse .

**Nota:** Las respuestas aparecen en la ventana. A medida que ve y envía mensajes adicionales, se va creando un hilo de mensajes.


### Crear y enviar un mensaje multimedia:

1. En la pantalla de mensajes, pulse .
  2. Escriba un número de teléfono en el campo "Introduzca un nombre o número" o pulse  para agregar un número de teléfono de la lista de Contactos.
  3. Pulse en "Escribir mensaje de texto" para empezar a escribir su mensaje.
  4. Pulse  > Añadir asunto para añadir el asunto del mensaje.
  5. Introduzca un asunto.
- Su teléfono móvil se encuentra ahora en modo de mensaje multimedia.
6. Pulse  y seleccione el tipo de archivo multimedia que desee adjuntar al mensaje.
  7. Cuando haya terminado, pulse .


### Abrir y ver un Mensaje multimedia:

1. En la lista de mensajes, pulse en el hilo de mensajes para abrirlo.
2. Pulse el mensaje multimedia para ver el mensaje.
3. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver la diapositiva anterior o posterior.

### Responder a un mensaje:

1. En la lista de mensajes, pulse en un hilo de mensajes de texto o multimedia para abrirlo.
2. Pulse "Escribir mensaje de texto" para redactar su mensaje.
3. Pulse .

### Personalizar los ajustes de mensaje:

En la lista de mensajes, pulse  para elegir entre Borrar todas las conversaciones o Ajustes.

## 12.20 OfficeSuite

OfficeSuite le permite ver, editar y crear fácilmente documentos de Word, Excel y PowerPoint, convertir documentos a PDF y administrar sus archivos con una completa solución de oficina móvil.




### Abrir OfficeSuite:

Pulse  > OfficeSuite  para abrir la aplicación.

## 12.21 Teléfono





Hay varias maneras de realizar una llamada telefónica. Puede marcar un número, seleccionar uno de su lista de contactos, de una página web o de un documento que contenga un número de teléfono. Cuando esté atendiendo una llamada, puede responder a las llamadas entrantes o enviarlas a su buzón de voz. También puede organizar conferencias con varios participantes:

**Nota:** Póngase en contacto con su operador de red para descubrir si puede realizar teleconferencias y el número de participantes que puede añadir.

Para hacer una llamada, puede usar la aplicación Teléfono o elegir un número de Favoritos , Registro de llamadas  o Contactos .

Cuando esté en una llamada, puede tocar el botón Inicio para volver a la pantalla de Inicio y usar otras funciones. Para volver a la pantalla de llamada, arrastre hacia abajo la barra de notificaciones y pulse "Llamada actual".




### Realizar una llamada con el teclado:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse . Luego pulse  para visualizar el teclado.  
**Nota:** También puede acceder a la aplicación Teléfono pulsando > Teléfono .
2. Pulse las teclas numéricas correspondientes para marcar el número de teléfono.  
Consejo: Su teléfono móvil admite la función SmartDial (marcado inteligente), que consiste en que cuando pulse los números del teclado, el teléfono buscará automáticamente entre sus contactos y mostrará los resultados que coincidan en función de la precisión.  
Cierre el teclado para ver más posibles coincidencias.
3. Tras introducir el número o seleccionar el contacto, pulse .




### Hacer una llamada desde Favoritos:

Pulse  > Teléfono  > Favoritos . Pulse en el contacto para realizar la llamada.

### Realizar una llamada desde el Registro de llamadas:

1. Pulse  > Teléfono  > Registro de llamadas . Verá la lista de las últimas llamadas. Si no encuentra el contacto deseado, pulse en "Ver" historial de llamadas completo para mostrar todo el historial de llamadas.
2. Pulse en el contacto de la lista y pulse en Devolver llamada para hacer la llamada.

### Hacer una llamada desde Contactos:

1. Pulse  > Teléfono  > Contactos .

**Nota:** También se puede acceder a la aplicación Contactos pulsando > Contactos .

2. En la lista, pulse en el contacto al que desee llamar.
3. Pulse en el número de teléfono para llamar a dicho contacto.

## 12.22 Google Photos™

Visualice y almacene todas sus fotos y vídeos en un único lugar.

### Abrir fotos de Google:

Pulse  > Fotos de Google  para abrir la aplicación.

### Visualizar una imagen:





1. Pulse sobre la imagen para verla en modo de pantalla completa. Mientras esté viendo una imagen en modo de pantalla completa, deslice el dedo a la derecha o la izquierda para ver la imagen siguiente o la anterior.
2. Para acercar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos en el punto de la pantalla que desee ampliar. En el modo de zoom, deslice el dedo arriba o abajo y a izquierda o derecha.

### Ver un vídeo:

Pulse en el vídeo para reproducirlo.

### Editar y compartir sus fotos:



Mientras revisa las fotos, aparecen las siguientes opciones:

- Compartir: Pulse  y comparta sus fotos a través de distintas aplicaciones disponibles en su dispositivo.
- Editar: Pulse  y edite sus fotos con una amplia variedad de opciones disponibles.
- Información: Pulse  para ver los detalles de las fotos.
- Eliminar: Pulse  para eliminar fotos que ya no necesite.



## 12.22.1 Aplicación Galería

Visualice, comparta y edite sus fotos en la aplicación Galería para disfrutar de la completa experiencia de Ektra. Seleccione el álbum o carpeta y reproduzca su contenido como una presentación de diapositivas o bien seleccione elementos para compartírselos con otras aplicaciones.

### Abrir fotos:

Pulse  > Galería  para abrir la aplicación o acceder a la galería directamente desde la cámara pero seleccionando su última foto en la esquina superior izquierda y elija la Galería. La aplicación Galería organiza sus imágenes y vídeos por ubicación y almacena estos archivos en carpetas. Pulse en una carpeta para ver las imágenes o los vídeos que contiene.

### Visualizar una imagen:





1. Pulse sobre la imagen para verla en modo de pantalla completa. Mientras esté viendo una imagen en modo de pantalla completa, deslice el dedo a la derecha o a la izquierda para ver la imagen siguiente o la anterior.
2. Para acercar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos en el punto de la pantalla que desee ampliar. En el modo de zoom, deslice el dedo arriba o abajo y a izquierda o derecha.
3. Información: Pulse  para ver los detalles de las fotos.
4. Eliminar: Pulse  para eliminar fotos que ya no necesite.

### Ver un vídeo:


Pulse en un vídeo de la galería para reproducir su última grabación.

### Añada post-producción a sus fotos gracias a Snapseed:

Utilice el editor Snapseed que viene integrado en el smartphone Ektra para editar y transformar sus fotos en post-producción.

- Seleccione la aplicación Snapseed en su pantalla de inicio o pulse en su última foto de la aplicación de cámara y elija Snapseed  para acceder a la suite de edición.
- Pulse  y seleccione la herramienta que necesite para realizar ajustes en la imagen.
- Pulse  para confirmar el cambio. Una vez que haya terminado de hacer todas las modificaciones, seleccione GUARDAR para añadir la imagen editada a su galería o  para compartir.


### Comparta sus fotos en las redes sociales:

- Pulse  y comparta sus fotos a través de Facebook, Twitter e Instagram. Descargue más aplicaciones para aumentar la selección disponible.

## 12.23 Google Play Movies

Transmita y descargue películas y series de TV para verlas en su dispositivo.

### Abrir Play Movies:


Pulse  > Google Play Movies  para abrir la aplicación. Siga las instrucciones en pantalla para comprar películas.

## 12.24 Google Play Music

Puede transferir archivos de música desde su PC a la tarjeta microSD o comprar música en la Play Store para escuchar música en su teléfono móvil.

### Abrir Google Play Music:

Pulse  > Google Play Music  para abrir la aplicación. Pulse en la canción que desee reproducir.

Consejo: Cuando esté escuchando música, toque el botón de retroceso  para usar otra aplicación. Su música seguirá sonando. Para volver a los controles de la música, abra el panel de notificaciones y toque en la canción.

## 12.25 Google Play™ Store

Google Play Store ofrece acceso directo a las aplicaciones y juegos de Google Android, que puede descargar e instalar en su teléfono.

### Abrir la Play Store:

Pulse  > Google Play Store  para abrir la aplicación.



Al abrir la Play Store por primera vez, aparecerá la página de resumen. Pulse en Empezar para continuar y siga las instrucciones en pantalla.

## 12.26 Ajustes

### 12.26.1 Wi-Fi

La conexión Wi-Fi le permite acceder a Internet de banda ancha a través de una red inalámbrica. Para usar la conexión Wi-Fi en su teléfono móvil necesita tener acceso a puntos de acceso Wi-Fi (hotspots). La señal Wi-Fi se verá reducida por los obstáculos existentes.

### Activar Wi-Fi:

1. Pulse  > Ajustes 
2. En Conexiones inalámbricas y redes, pulse en Wi-Fi y actívelo.

### **Conectarse a la red inalámbrica:**

1. Una vez activado, pulse en Wi-Fi.
2. Aparecerá una lista de las redes Wi-Fi detectadas. Seleccione una red Wi-Fi para conectarse a ella.
3. Si selecciona una red abierta, se conectará automáticamente a la red. Si selecciona una red protegida y es la primera vez que se conecta a ella, introduzca la contraseña y, a continuación, pulse Conectar.



**Nota:** Si se conecta a una red inalámbrica protegida que ya haya utilizado antes, no se solicitará de nuevo que introduzca la contraseña, a menos que restablezca la configuración predeterminada de su teléfono móvil.

### **12.26.2 Bluetooth®**

Su teléfono móvil cuenta con Bluetooth, lo que le permite crear una conexión inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth para poder compartir archivos con sus amigos, hablar con manos libres con un auricular Bluetooth o incluso transferir fotos de su teléfono a su PC.

Si está utilizando Bluetooth, recuerde permanecer a una distancia de 10 metros de otros dispositivos Bluetooth. Tenga en cuenta que obstáculos como muros u otros equipos electrónicos pueden afectar a la conexión Bluetooth.

#### **Activar el Bluetooth:**

1. Pulse  > Ajustes 
2. En Conexiones inalámbricas y redes, pulse en Bluetooth y actívelo.

Cuando el Bluetooth esté activado, el icono de Bluetooth aparecerá en la barra de notificaciones.

### **12.26.3 Uso de los datos**

En conexiones inalámbricas y redes, pulse en Uso de los datos para ver el uso de los datos.

**Nota:** El teléfono móvil muestra el tráfico de datos calculado por el teléfono, el cual puede variar con respecto al cálculo de los operadores y debe usarse únicamente como referencia.

**Nota:** El acceso a los servicios de datos, sobre todo en itinerancia, puede ocasionar gastos adicionales considerables. Consulte con su proveedor de servicios de red las tarifas y los cargos por itinerancia de datos.

### **12.26.4 Más**

En Conexiones inalámbricas y redes, pulse en Más para acceder a opciones como Modo Avión, NFC, Anclaje a red y zona Wi-Fi, VPN y Redes móviles.

### **12.26.5 Pantalla**

En Dispositivo, pulse Pantalla para acceder a opciones como ClearMotion™, MiraVision™, Nivel de brillo, Brillo automático, Fondo de pantalla, Suspensión, Salvapantallas y Tamaño de fuente.

### **12.26.6 Sonido y notificaciones**

El teléfono móvil viene cargado con una variedad de opciones de sonido y notificaciones. En Perfiles predefinidos, seleccione distintos modos de escena para activar y personalizar el perfil deseado como General, Silencio, Reunión y Exteriores. En Notificación y otros, ajuste en Notificación, No molestar, acceso a No molestar o Mejora de sonido.

### **12.26.7 Aplicaciones**

Para ver las aplicaciones instaladas desde la pantalla Inicio, pulse > Ajustes .

En la pantalla Ajustes, pulse en Aplicaciones.

### **12.26.8 Almacenamiento y USB**

En Dispositivo, pulse en Almacenamiento y USB y podrá ver el formulario de información para el almacenamiento en el teléfono o en la tarjeta SD.

### **12.26.9 Batería**

En Dispositivo, pulse en Batería para ver el uso de la batería. Puede elegir entre activar o desactivar el Ahorro de energía inteligente en espera.

### **12.26.10 Memoria**

Para ver la memoria utilizada por las aplicaciones.

### **12.26.11 Usuarios**

Puede definir múltiples perfiles de usuario. Si agrega un nuevo usuario, esa persona tendrá que configurar sus propias preferencias de perfil. Cualquier usuario puede actualizar las aplicaciones para los demás usuarios.

### **12.26.12 Tocar y pagar**

Pulse en la pantalla del dispositivo correspondiente a través del cual se puede realizar el pago.

### **12.26.13 Ubicación**

Acceda a Ajustes para usar el servicio de ubicación de Google junto con otras aplicaciones que utilizan el posicionamiento mediante satélite GPS (GPS), incluyendo Google Maps.

### **12.26.14 Seguridad**

En Personal, pulse en Seguridad para definir la configuración de seguridad que prefiera, incluyendo opciones como Bloqueo de pantalla, Mostrar el patrón dibujado, Bloquear al encender, Mensaje de pantalla bloqueada, Bloqueo inteligente, Cifrar teléfono, Configurar bloqueo de la tarjeta SIM, Mostrar contraseñas, Administradores de dispositivos, Restablecimiento automático de fábrica, Orígenes desconocidos, Antirrobo móvil, Tipo de almacenamiento, Certificados de confianza, Instalar desde la tarjeta SD, Fijar pantalla y Aplicaciones con acceso de uso.

### **12.26.15 Cuentas**

En Personal, pulse Cuenta para configurar una nueva cuenta.

### **12.26.16 Google**

En Personal, pulse Google para ajustar la función de Detecciones cercanas, Copia de seguridad de fotos de Google, Ubicación, Anuncios, Buscar y ahora, Seguridad y Configurar dispositivo cercano.

### **12.26.17 Idioma e introducción de texto**

En Personal, pulse en Idioma e introducción de texto para acceder a las opciones de Idioma, Corrector ortográfico, Diccionario Personal, Teclado actual, Teclado de Google, Escritura por voz de Google, Síntesis de voz, Control de voz y Velocidad del puntero.

### **12.26.18 Copia de seguridad y restauración**

En Personal, pulse Copia de seguridad y restauración para acceder a opciones como Copia de seguridad de datos, Cuenta de copia de seguridad, Restablecer configuración de red, Restablecer DRM, Restablecer datos de fábrica.

### **12.26.19 Fecha y hora**

Cuando encienda el teléfono por primera vez, se le preguntará si quiere que la fecha y la hora se actualicen automáticamente usando la hora proporcionada por la red.

**Nota:** Cuando se utilice automáticamente la hora proporcionada por la red, usted no podrá definir la fecha, hora y zona horaria. Para ajustar manualmente la Fecha y hora:

1. En la pantalla Ajustes, pulse Sistema > Fecha y hora.
2. Desactive la opción Fecha y hora automáticas.
3. Desactive la opción Zona horaria automáticas.
4. Pulse en Establecer fecha. En la pantalla de configuración de la fecha, pulse en la fecha deseada y pulse OK una vez completada la configuración.
5. Pulse en Establecer hora. En la pantalla de configuración de la hora, pulse en el campo de horas o minutos y mueva el puntero hacia arriba o hacia abajo para configurar la hora. Pulse OK una vez completada la configuración.
6. Pulse Seleccionar zona horaria y luego seleccione la zona horaria que desee de la lista. Desplácese en la lista para ver más zonas horarias.
7. Active o desactive la opción Formato de 24 horas para cambiar entre el formato de 24 horas y el formato de 12 horas.

### 12.26.20 Programar el encendido y apagado

En Sistema, pulse en Programar el encendido y apagado para ajustar la hora de encendido y apagado automáticos, así como el modo de repetición.


### 12.26.21 Accesibilidad

En Sistema, pulse en Accesibilidad para configurar opciones como TalkBack, Cambiar acceso, Subtítulos, Gestos de lupa, Texto grande, Texto de alto contraste, El botón de encendido cuelga, Girar pantalla automáticamente, Decir contraseñas, Acceso directo a accesibilidad, Síntesis de voz, Retraso de pulsación prolongada, Invertir colores y Corrección de color.

### 12.26.22 Impresión

Instale los servicios necesarios para conectarse a una impresora inalámbrica.

### 12.26.23 Aplicación Impresiones


Seleccione la aplicación Impresiones  para imprimir sus fotos directamente desde el teléfono. Seleccione las fotos que desea enviar a imprimir y elija el método de entrega para recibir las impresiones de alta calidad en papel de foto Kodak directamente en su casa o en una tienda de la zona.

### 12.26.24 Información del teléfono

Muestra la información de su teléfono.

#### Ver la etiqueta electrónica



Para ver la información reglamentaria de su teléfono móvil, haga lo siguiente:

1. Pulse > Ajustes .
2. En la pantalla Ajustes, pulse en Información del teléfono > Información reglamentaria.





### 12.27 Galería de fotos







La aplicación Galería de fotos le permite buscar automáticamente imágenes y vídeos que haya guardado en su teléfono o en su tarjeta SD. Seleccione el álbum o carpeta y reproduzca su contenido como una presentación de diapositivas o bien seleccione elementos para compartirlos con otras aplicaciones.

Pulse  > Galería  de fotos para abrir la aplicación. La aplicación Galería organiza sus imágenes y vídeos por ubicación y almacena estos archivos en carpetas. Pulse en una carpeta para ver las imágenes o los vídeos que contiene.

### 12.28 Snapseed™

Pulse  > Snapseed  para abrir la aplicación. Snapseed es un completo editor de fotos profesional que le permitirá convertir cualquier imagen en una imagen emocionante e increíble. Utilice la aplicación para editar y corregir imágenes, o aplicar una amplia gama de efectos y mejoras.

### 12.29 Grabadora de sonidos

Pulse en  > Grabadora de sonido  para abrir la aplicación. Puede grabar notas de voz. Pulse  para iniciar la grabación, pulse  para hacer una pausa en la grabación y pulse  para detener la grabación. Una vez terminada la grabación, puede pulsar **GUARDAR** para guardar la grabación. Pulse  para ver la lista de grabaciones. Puede seleccionar un archivo y pulsar en él para reproducirlo.

### 12.30 YouTube™

YouTube es el servicio gratuito de streaming de vídeo online de Google para ver, buscar y subir vídeos.

#### Abrir YouTube:

Pulse  > YouTube  para abrir la aplicación.

## 13. APÉNDICE

### 13.1 Advertencias y precauciones

Esta sección contiene información importante sobre las instrucciones de uso de su dispositivo. También contiene información sobre cómo utilizar el dispositivo de manera segura. Lea esta información detenidamente antes de utilizar su dispositivo.

#### Carcasa resistente al agua:

Las tapas del puerto USB y del auricular deben estar fijas en su sitio, y la parte trasera bien fijada y bloqueada para garantizar que el dispositivo ofrezca este nivel de protección.

#### Dispositivo electrónico:

Apague su dispositivo en los casos en los que su uso pueda poner en peligro o interferir con otros dispositivos electrónicos.

#### Dispositivo médico:

Respete las reglas y reglamentos establecidos por hospitales y centros de atención sanitaria. No utilice su dispositivo cuando el uso del mismo esté prohibido.

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una distancia mínima de 15 cm entre un dispositivo y un marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Si utiliza un marcapasos, utilice el dispositivo en el lado del cuerpo opuesto al marcapasos y no lo transporte en el bolsillo delantero.



### **Atmósfera potencialmente explosiva:**

Apague su dispositivo en cualquier área con una atmósfera potencialmente explosiva y respete todas las señales e instrucciones. Entre las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva se incluyen las áreas donde normalmente se le recomendaría que apagase el motor de su vehículo. Si se generasen chispas, podrían causar una explosión o incendio. No encienda su dispositivo en puntos de repostaje como estaciones de servicio. Cumpla con las limitaciones de uso del equipo de radio en depósitos de combustible, áreas de almacenamiento y distribución, y plantas químicas.

Antes de utilizar el dispositivo, esté atento a áreas con atmósferas potencialmente explosivas que normalmente están marcadas claramente, aunque no siempre. Tales lugares incluyen áreas bajo la cubierta de barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de productos químicos, y áreas donde el aire contenga elementos químicos o partículas como grano, polvo o polvos de metal. Consulte a los fabricantes de los vehículos que utilicen gas licuado de petróleo (como propano o butano) si es seguro utilizar este dispositivo en sus proximidades.

### **Seguridad vial:**

Respete las leyes y reglamentos mientras utilice el dispositivo. Además, si utiliza el dispositivo mientras conduce un vehículo, respete algunas directrices de sentido común como:

Concéntrese en la conducción. Su principal responsabilidad es conducir con precaución.

No utilice el dispositivo mientras conduce. Utilice los accesorios de manos libres.

Cuando tenga que hacer o atender una llamada, aparque el vehículo al lado de la carretera antes de utilizar su dispositivo.

Las señales RF pueden afectar a los sistemas electrónicos de vehículos de motor. Para más información, consulte al fabricante de su vehículo.

En un vehículo de motor, no coloque el dispositivo encima del airbag o en el área que ocuparía en caso de activarse. No utilice su dispositivo a bordo de una aeronave. Apague el dispositivo cuando así se lo indique la tripulación de un avión.

### **Entorno operativo:**

- No utilice ni recargue el dispositivo en entornos polvorientos, húmedos ni sucios o lugares con campos magnéticos.
- El dispositivo cumple las especificaciones de radiofrecuencia al utilizarlo cerca de su oído o a una distancia de 0,5 cm de su cuerpo.
- Asegúrese de que los accesorios, como la carcasa y la funda, no estén compuestos de piezas metálicas.
- En días de tormenta con truenos, no utilice su dispositivo mientras esté cargándose para evitar cualquier peligro causado por un rayo.
- No toque la antena cuando esté realizando una llamada. Tocar la antena afecta a la señal de la llamada y tiene como resultado el incremento del consumo de energía. Como consecuencia, se reduce el tiempo de conversación y el de espera.
- Cuando utilice el dispositivo, respete las leyes y reglamentos locales, además de los derechos legales y de privacidad de terceros.
- Mantenga la temperatura ambiente entre 0 °C y 40 °C mientras el dispositivo esté en carga. Mantenga la temperatura ambiente entre -10 °C y 45 °C mientras el dispositivo esté en carga.

### **Prevención de daños auditivos:**

El uso de auriculares a un volumen alto puede dañar sus oídos. Para reducir el riesgo de dañar sus oídos, reduzca el volumen de los auriculares a un nivel seguro y cómodo.

### **Seguridad de los niños:**

Respete todas las precauciones en relación con la seguridad de los niños. Dejar que un niño juegue con el dispositivo o sus accesorios, que pueden incluir piezas que se separen del dispositivo, puede resultar peligroso, ya que podrían suponer un riesgo de asfixia. Asegúrese de que los niños pequeños se mantienen alejados del dispositivo y sus accesorios.

## **13.2 Accesorios**

Elija únicamente baterías, cargadores y accesorios cuyo uso con este modelo haya sido aprobado por el fabricante del dispositivo. El uso de cualquier otro tipo de cargador o accesorio puede invalidar cualquier garantía del dispositivo, puede constituir el incumplimiento de normas o leyes locales, y puede ser peligroso. Le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor para obtener más información sobre la disponibilidad de baterías, cargadores y accesorios homologados en su área.

### **Batería y cargador:**

Desenchufe el cargador de la corriente eléctrica y del dispositivo cuando no esté en uso. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces hasta que se deteriore definitivamente. Utilice el suministro de alimentación de CA definido en las especificaciones del cargador. Una tensión eléctrica inadecuada puede causar un incendio o que el cargador funcione de manera defectuosa.

Si se sale el electrolito de la batería, asegúrese de que no le entre en contacto con la piel o los ojos. Si el electrolito le entra en contacto con la piel o le salpica a los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia y consulte a un médico.

**Si se produjera la deformación de la batería, un cambio de color o un calentamiento anómalo de la misma mientras se carga, deje de utilizarla inmediatamente.**

Si el cable de alimentación estuviera dañado (por ejemplo, si el cable quedase al descubierto o se rompiera) o se desprendiera el enchufe, deje de utilizar el cable inmediatamente.

- No tire el dispositivo al fuego, ya que puede explotar. Las baterías también pueden explotar si están dañadas.
- No modifique, refabrique ni intente insertar cuerpos extraños en la batería, sumergirla o exponerla a agua u otros líquidos, exponerla al fuego, explosiones u otros peligros.
- Evite que se caiga el dispositivo. Si se cae el dispositivo, especialmente sobre una superficie dura, y sospecha que se han producido daños, lleve el producto a un centro de servicio cualificado para su inspección.
- El uso indebido puede causar un incendio, explosión u otro peligro.
- Deshágase inmediatamente de los dispositivos usados de acuerdo con el reglamento local.
- El dispositivo únicamente debe conectarse a productos que dispongan del logotipo USB-IF o que hayan completado el programa de cumplimiento de USB-IF.

Potencia de salida del cargador: CC, 5 V y 2 A.

**PRECAUCIÓN – RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE REEMPLAZA LA BATERÍA POR UN TIPO INCORRECTO. DESHÁGASE DE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.** Solo puede ser reparada en centros autorizados que eliminarán la batería conforme a WEEE.

## **13.3 Limpieza y mantenimiento**

- Como el cargador no es resistente al agua, manténgalo seco y lejos del agua o de vapor. No toque el cargador con las manos mojadas.
- No coloque el dispositivo ni el cargador en lugares donde puedan dañarse.
- No coloque los medios de almacenamiento magnéticos como tarjetas magnéticas cerca del dispositivo. La radiación procedente del dispositivo podría borrar la información almacenada en él.
- No deje su dispositivo ni cargador en lugares con una temperatura extremadamente elevada o baja. Cuando la temperatura sea inferior a 0 °C, el rendimiento de la batería se verá afectado.
- No coloque objetos afilados de metal como alfileres cerca del auricular.
- Antes de limpiar o arreglar el dispositivo, apague el dispositivo y desconéctelo del cargador.
- No utilice ningún detergente con componentes químicos, en polvo u otros agentes químicos (como alcohol y benceno) para limpiar el dispositivo y el cargador. Puede limpiar el dispositivo con un paño suave antiestático.
- No desmonte el dispositivo ni sus accesorios. Si el dispositivo o los accesorios son manipulados, se anulará la garantía del dispositivos y los accesorios y el fabricante no será responsable de los daños causados.
- Si la pantalla del dispositivo se rompe, no toque ni intente quitar los trozos. En este caso, deje de usar el dispositivo inmediatamente y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

## **13.4 Prevención de pérdidas de audición**



- Para evitar posibles daños auditivos, no escuche sonidos a un volumen excesivo durante períodos prolongados.

## **13.5 Cumplimiento de SAR (CE)**

Este dispositivo cumple con los requisitos de la UE relativos a la limitación de la exposición de los ciudadanos a los campos electromagnéticos a título de protección de la salud.



Los límites son parte de las amplias recomendaciones para la protección de los ciudadanos. Estas recomendaciones han sido desarrolladas y comprobadas por organizaciones científicas independientes mediante evaluaciones periódicas y exhaustivas de estudios científicos. La unidad de medida del límite recomendado por el Consejo Europeo para dispositivos móviles es el coeficiente de absorción específica (CAE, o SAR por sus siglas en inglés), y el CAE límite es de 2,0 W/Kg promediado sobre 10 g de tejido. Esto se ajusta a los requisitos de la Comisión Internacional contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP).

En caso de llevarlo junto al cuerpo, este dispositivo ha sido comprobado y cumple con las directrices de exposición a ICNIRP y la norma europea EN 62311 y EN 62209-2 para ser utilizado con accesorios específicos. El uso de otros accesorios que contengan piezas metálicas puede no respetar las directrices de exposición de la ICNIRP.

El CAE se calcula con el dispositivo a una distancia de 0,5 cm del cuerpo, mientras el dispositivo transmite a su máximo nivel de potencia de salida certificado en todas las bandas de frecuencia que utiliza.

Se debe mantener una distancia de 0,5 cm entre el cuerpo y el dispositivo.

A continuación se ofrece una lista de los valores SAR más elevados que se han recogido bajo la normativa de CE para el teléfono:

SAR por la cabeza: 0,534 W/kg

SAR por el cuerpo: 1,510 W/kg

### 13.6 Espectro y potencia

Espectro	Potencia
GSM 900	28,87 dBm
GSM 1800	27,81 dBm
WCDMA B1	24,39 dBm
WCDMA B8	20,49 dBm
FDD-LTE B1	23,3 dBm
FDD-LTE B3	21,3 dBm
FDD-LTE B7	16,62 dBm
FDD-LTE B20	19,37 dBm
WI-FI 2,4 G	15,28 dBm
WI-FI 5 G	banda 1 8,36 dBm banda 2 7,79 dBm banda 3 8,46 dBm banda 4 5,93 dBm
BT 2.0	7,44 dBm
BT 4.1	2,75 dBm
NFC	-12,38 dBuA/m

### 13.7 Declaración de conformidad con la UE

Este dispositivo está restringido exclusivamente a su uso en interiores cuando se utilice en el intervalo de frecuencias de 5.150 a 5.350 MHz.

Restricciones en:

Bélgica (BE), Bulgaria (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), España (ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Hungría (HU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumanía (RO), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Finlandia (FI), Suecia (SE), Reino Unido (Reino Unido), Suiza (CH), Noruega (NO), Islandia (IS), Liechtenstein (LI) y Turquía (TR).

### Información sobre eliminación y reciclado



Este símbolo en el dispositivo (y en cualquier batería incluida) indica que no deben desecharse como basura doméstica normal. No tire este dispositivo o baterías como residuos urbanos sin clasificar. El dispositivo (y cualquier batería) deberá llevarse a un punto de recogida designado para su correcto reciclado o eliminación al final de su vida útil.

Para obtener información más detallada sobre el reciclado del dispositivo o las baterías, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o la tienda minorista en la que compró dicho dispositivo.

La eliminación de este dispositivo está sujeta a la directiva sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) de la Unión Europea. La razón de separar los RAEE y las baterías del resto de residuos consiste en minimizar los posibles efectos medioambientales sobre la salud de las personas a causa de las sustancias peligrosas que pudieran estar presentes.

### Reducción de sustancias peligrosas

Este dispositivo cumple con la reglamentación relativa al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de productos químicos de la UE (REACH, por sus siglas en inglés) (Reglamento n.º 1907/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) y la directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS, por sus siglas en inglés) de la UE (Directiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo).

### Declaración de conformidad

Por la presente, Bullitt Mobile Ltd. declara que el tipo de equipo de radio Ektra cumple con la Directiva 2014/53/CE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.kodakphones.com/support](http://www.kodakphones.com/support).

### Atribución legal

Android, Google, Google Play, el logotipo de Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc.

## Declaración de conformidad

### Fabricante:

**Nombre:** Bullitt Group

**Dirección:** One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Reino Unido

### Equipo de radio:

**Modelo:** EKTRA

**Descripción:** Smartphone

**Nombre para la comercialización:** Smartphone KODAK EKTRA

**Versión de software relacionada con la radio:** LTE\_S0105121.1

**Accesorios y componentes suministrados:** Adaptador, cable USB, auriculares

Nosotros, **Bullitt Group**, declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto descrito anteriormente cumple con las pertinentes legislaciones de armonización de la Unión:

**Directiva RE (2014/53/UE), Directiva RoHS (2011/65/UE)**

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas y/u otras normas pertinentes:

#### 1. Salud y seguridad (artículo 3.1(a) de la Directiva RE)

- EN 62311:2008, EN 62479:2010
- EN 50360:2001/A1:2012, EN 62209-1:2006
- EN 50566:2013/AC:2014, EN 62209-2:2010
- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

#### 2. Compatibilidad electromagnética (Artículo 3.1 (b) de la Directiva de RE)

- Borrador ETSI EN 301 489-1 V2.1.0, Borrador ETSI EN 301 489-3 2.1.0
- Borrador ETSI EN 301 489-17 V3.1.0
- Borrador de la Comisión ETSI EN 301 489-52 V1.1.1\_0.0.5
- EN 55032:2012/AC:2013 Clase B, EN 55032:2015 Clase B
- EN 55024:2010
- EN 61000-3-2:2014 Clase A, EN 61000-3-3:2013

#### 3. Uso del espectro de radiofrecuencias (Artículo 3.2 de la Directiva de RE)

- ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
- ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
- Borrador ETSI EN 300 440 V2.1.0
- Borrador ETSI EN 300 330 V2.1.0
- Borrador final ETSI EN 300 328 2.1.0
- Borrador de la Comisión ETSI EN 301 893 V2.0.0\_v0.0.9
- Borrador de la Comisión ETSI EN 301 511 V12.5.1\_12.1.6

#### 4. Directiva RoHS (2011/65/EU)

- EN 50581:2012

El organismo notificado (nombre: **CETECOM ICT SERVICIOS GMBH**, ID: **0682**) llevó a cabo la evaluación de la conformidad de acuerdo con el Anexo III de la Directiva RE y expidió el certificado de examen tipo UE (Ref. n.º: T817663D-01-TEC).

**Firmado por y en nombre de:** Bullitt Group

**Lugar:** One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Reino Unido, **Fecha:** 2 de noviembre de 2016

**Nombre:** Wayne Huang, **Función:** Director de Gestión de ODM, **Firma:**



Fabricado y distribuido por Bullitt Mobile Ltd. bajo licencia de Eastman Kodak Company.  
Las marcas comerciales Kodak y Ektra, el logotipo y la imagen comercial de Kodak se utilizan bajo licencia de Eastman Kodak Company.  
Fabricado en China.

© 2016 Bullitt Mobile Ltd. | [www.kodakphones.com](http://www.kodakphones.com)

Datos de contacto del fabricante: Bullitt Mobile Ltd. One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Inglaterra RG1 1AR